


10000 mAh



MOBILE BATTERY for Smartphone/iPhone

バッテリー本体に蓄電

バッテリー残量 0%での比較



合計3A以内であれば、
2台同時充電が可能です

組み合わせによっては2台同時充電が
できません。ご使用になる端末の電池
容量をご確認下さい。

端末機器を充電

Type-Cポート・microUSBを搭載したスマートフォン・タブレットなど



Type-C USB-A

Type-C

別売専用ケーブル

Lightning

別売専用ケーブル

microUSB

別売専用ケーブル

iPhone・iPad・iPod

IN IN

OUT OUT

Type-C

USB-A

付属ケーブル

Type-C

microUSB

別売専用ケーブル

iPhone・iPad・iPod

Lightning

別売専用ケーブル

注意事項等については箱中面をご確認ください

- パッケージに表記されている充電回数は、本製品満充電時にiPhone8を充電した際の目安としたおおよその数値です。
- スマートフォンによっては表記回数充電できしない場合もあります。
- 本製品の蓄電と端末機器の充電は同時に行わないでください。
- microUSB端子とType-C端子の2端子から同時に蓄電することは出来ません。
- 電池残量表示が20%以下を示したら電池残量が少ない為、蓄電をお勧めします。

ご使用の機器がType-C規格に準拠していることをお確かめの上、お求めください。

付属のType-Cケーブルで蓄電するにはUSB-Aポートを搭載したAC・DC充電器(別売)が必要となります。

*自動判別機能：接続したデバイスがAndroid端末(Smartphone/Tablet)かApple端末(iPhone/iPad)かを自動で判別し、充電器の定格電流の範囲内で最速な充電が出来ます。

この度はお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し必要時にお読みください。

安全上の注意

電気製品は安全上、注意事項を守らず間違った使い方をされると、火災や人身事故になる場合があります。事故防止の為、次の事をお守りください。

- 本製品の取扱説明書をお読みください。
- 接続先の取扱説明書もお読みください。
- 安全のため注意事項を守りお使いください。
- 故障した場合は使用を止めてください。
- 万が一異常が発生した場合、お客様お問い合わせ番号へご連絡ください。

危険 (死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。)

- 分解、改造をしないでください。
- 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置をしないでください。
- 濡らさないでください。
- 火の中に投下しないでください。
- ハンマーで叩いたり、ドリルや釘など刺したり、踏みつけたりしないでください。
- リチウム電池の漏液が目の中に入ったときは、こすらず直ぐに綿蘸ま水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

警告 (死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。)

- ガソリンスタンドなどの引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本製品を入れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形などの異常が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。
- 風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- ケーブルを踏みつけたり、機器の下敷きにするなど、ケーブルが傷まないようにしてください。
- 本製品に漏洩する異臭がある場合は、直ちに使用を中止してください。皮膚や衣服に付着した場合、綿蘸ま水で洗い流してください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- コネクタについたほこりは乾いた布で拭き取ってください。
- 導電性異物(金属物、鉛筆の芯など)が充電端子などに触れないようにしてください。
- 雷が鳴り出したら本製品への充電を中止してください。
- 適合機種以外の端末機器に使用しないでください。

注意 (傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容です。)

- 高温になる場所、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。
- 落下するおそれのある不安定な場所には置かないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱い内容を教えてください。また使用中にあわても指などに使用しているかご注意ください。
- 一般的なゴミと一緒に捨てないでください。各自治体の指定方法に従って廃棄してください。

使用上の注意

- 初めてお使いの場合や長期間ご使用にならなかった場合、リチウム電池の電池残量が不足している場合があります。3ヶ月毎にチャージすることをおすすめします。
- リチウム充電器は消耗品です。使用頻度によっては寿命が短くなります。著しく電池が短くなったら買替え時期です。
- 本製品を長時間(一日中)充電しないでください。
- 本製品を使用する前に必ず、端末機器内のメモリー内容を外部メモリーに控えを取ってください。何らかの原因で消去する場合があります。万一消去しても弊社では責任を負いかねますので必ずお控えください。
- 高温、低温、多湿はお避けください。適正な周囲温度(0°C~40°C)の場所で行ってください。
- 本製品の充電中は、充電器が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- 湿度、ほこり、振動の多い場所では使用しないでください。
- ケーブルおよびアダプタのネクタ端子をショートさせないでください。コネクタの逆接続をしないでください。
- 無理な力がかかると故障の原因になります。ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないようにご注意ください。